

Désinsectiseur glue à LED

Modèle : 8 55 524

Equivalent V30E-2X15L



Notice original

Dernière mise à jour : 21/12/2023



3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 75 98 20
www.jvd.fr

AVANT TOUTE INSTALLATION BIEN LIRE L'ENSEMBLE DE CETTE NOTICE

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

- **L'installateur doit respecter les normes d'installation en vigueur dans le pays à la date de l'installation.**
- **Toujours éteindre l'appareil avant toute intervention.**
- **Cet appareil est destiné à un usage intérieur. Cet appareil n'est pas approprié pour une utilisation dans les granges, étables et locaux analogues.**
- **Ne pas installer dans des environnements humides ou corrosifs**
- **L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **Avant utilisation, s'assurer que la tension nominale indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension du secteur.**
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.**
- **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
- **Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- **L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240V / 50Hz

Puissance : 12W

Isolation électrique : Classe I

Type de lampe : Tube LED UV-A (395nm)

Caractéristiques des lampes : T8 / 7 W / L.451,6 mm / Ø.26 mm

DEBALLAGE DE L'APPAREIL

Veiller à bien retirer tous les matériaux d'emballage.

INSTALLATION

S'assurer que l'appareil est bien mis à la terre.

Eloigner l'appareil des autres sources lumineuses : fenêtres, éclairage ...

Eviter d'installer l'appareil dans les courants d'air.

Cet appareil est destiné à un usage intérieur. Cet appareil n'est pas approprié pour une utilisation dans les granges, étables et locaux analogues.

Ne pas installer dans des environnements humides ou corrosifs

L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.

L'appareil peut être posé ou fixé au mur.

FIXATION MURALE : Marquer les 2 points de fixation sur le mur.
Fixer l'appareil à l'aide des vis et des chevilles fournies.

POSE : Déplier les anneaux de stabilisation à la base de l'appareil.
Poser l'appareil sur une surface horizontale

PORTEE DE L'APPAREIL

La surface protégée indicative est de 40 m² face aux tubes.

REPLACEMENT DES PLAQUES DE GLUE

Débrancher le câble de l'appareil.

Dévisser les 2 vis situées sur chacun des côtés de l'appareil.

Relever la grille de façade à 180°.

Enlever l'ancienne plaque de glue en la tirant vers le bas et hors de l'appareil.

Courber la nouvelle plaque le long de la ligne pointillée et enlever le papier de protection.

Glisser la plaque en position, côté collant face aux tubes.

REPLACEMENT DES TUBES

L'efficacité des tubes diminue avec le temps. Pour maintenir cette efficacité il est conseillé de changer les tubes tous les ans.

Débrancher le câble de l'appareil.

Dévisser les 2 vis situées sur chacun des côtés de l'appareil.

Relever la grille de façade à 180° afin de permettre l'accès aux tubes.

Saisir et tourner les tubes de 90° jusqu'à entendre 2 « clics ».

Remplacer les tubes en suivant la procédure inverse.

Utiliser uniquement les tubes appropriés.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Débrancher l'appareil avant toute intervention.

Le seul entretien consiste à maintenir l'appareil propre.

Cet entretien doit être effectué tous les mois.

Nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon et un détergent doux.

Ne pas asperger l'appareil.



Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sauvage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l'appareil.

GARANTIE

Toute erreur de branchement ou toute détérioration venant d'une utilisation abusive ou en contradiction avec ce mode d'emploi annule la garantie.

Ce matériel satisfait aux prescriptions des directives européennes 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/EC

PRODUIT IMPORTE PAR JVD



3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 75 98 20
www.jvd.fr